

Comment utiliser la télé à la demande, **24/24 TV** sur la TV d'Orange ?



24/24 TV⁽¹⁾

mode d'emploi

c'est :

Un accès gratuit à une sélection de programmes de divertissement, séries, documentaires et fictions des 5 chaînes du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô) et M6 dès le lendemain de leur diffusion.



“
*Il est un peu plus de 20h30,
David vient de quitter son travail.
Il sait que sa série commence mais il sait
aussi qu'il pourra la voir quand il aura
du temps grâce à 24/24 TV.*”



“
*Ines regarde sur France 2
un documentaire sur les Seychelles
mais demain elle doit se lever tôt.
Pas grave, elle pourra voir la fin
dès le lendemain !*”

son côté pratique :

Vous pouvez voir et revoir gratuitement quand vous le voulez une sélection des programmes des 5 chaînes de France Télévisions et M6 diffusés entre 18h et 24h (hors films de cinéma). Vous pouvez ainsi regarder sans contrainte de temps vos fictions, séries, émissions et magazines préférés, à partir du lendemain de leur diffusion, pendant une durée pouvant aller de 7 à 30 jours.

l'équipement nécessaire :

24/24 TV est un service de la TV d'Orange. Il suffit d'être abonné internet haut-débit/TV/téléphone Orange et d'avoir mis en service le décodeur.


Pour accéder aux programmes à la demande

1. accédez à 24/24 TV depuis le menu de la TV d'Orange



1.1. Appuyez sur la touche **menu** de la télécommande, sélectionnez “TV & vidéo” puis “24/24 TV”.

(1) Un service de la TV d'Orange sur votre téléviseur.




1.2. Sélectionnez la chaîne souhaitée.
Appuyez sur **OK** pour consulter la liste des programmes.



1.3. Pour chaque chaîne, vous pouvez sélectionner le type de programmes entre :

- > série
- > fiction
- > documentaire
- > jeux.




1.4. La liste des programmes disponibles s'affiche.

2. accédez depuis une chaîne en cours de diffusion



2.1. Lorsque vous êtes sur une chaîne offrant le service TV à la demande, l'indication "OK TV à la demande" apparaît en bas de l'écran.



2.2. Appuyez sur la touche **OK** pendant que vous regardez cette chaîne, vous entrerez alors directement dans le menu "24/24 TV" de la chaîne concernée.

pratique

pour revenir du menu "24/24 TV" aux chaînes, appuyez sur la touche **TV** de votre télécommande.

bon à savoir

Pour les clients télé par satellite, la fonction **OK** sur les chaînes n'est pas utilisable.

Pour mieux regarder un programme

1. consultez la fiche + d'infos




Sélectionnez "voir" à l'aide des touches de navigation et appuyez sur **OK** pour valider.

pratique


Pour chaque programme, vous pouvez consulter le résumé et voir le programme précédent ou suivant.

2. modifiez les paramètres de visionnage



Vous pouvez modifier la langue, les sous-titres et le format de l'image.

pratique







A tout moment vous pouvez modifier ceux-ci en appuyant sur la touche "i" ou  de votre télécommande.

3. suspendez ou arrêtez le programme



Lors du visionnage de votre programme, vous avez la possibilité d'agir sur la lecture grâce à votre télécommande.

Les principales fonctions sont les suivantes :

-  faire une pause pendant le visionnage
-  avance rapide
-  retour en arrière rapide
-  reprendre le visionnage après une pause ou une avance rapide ou un retour rapide
-  arrêter le visionnage
-  changer la langue de visionnage (VO ou VF) et afficher les sous-titres pour les programmes multilingues

pour toute information ou commande

contactez votre service clients :

- par téléphone au **10 14**
(Appel gratuit depuis une ligne fixe France Télécom. Depuis la ligne d'un autre opérateur, consultez ses tarifs.)
- sur internet www.orange.fr

pour toute aide à l'utilisation

- par téléphone au **3900**
(Le 3900 est accessible 24h/24 et 7j/7. Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne France Télécom, plus d'infos sur orange.fr. Coût variable selon opérateur.)
- sur internet www.orange.fr > rubrique **assistance**